

## Свободный Жакет - Выкройка #2531

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали
7. Воротник - 1 деталь

## 8. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать верхний припуск кармана.
2. Обметать верхний припуск кармана. Припуск отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Центральный и нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на полочку по разметке. Скрепить верх и карман по боковому шву.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Притачать рукава. Припуски заутюжить на основное изделие. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить лицевую сторону манжеты с изнаночной стороной рукава и притачать. Отвернуть манжету вверх, на лицевую сторону. Припуски подогнуть на изнаночную сторону и настрочить на рукав.
5. Обтачать уголки воротника. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт и обтачку на основное изделие и обтачать борт и горловину. Припуски рассечь, швы выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник.
8. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Обметать петлю и пришить пуговицу.

## Технический рисунок:

