

Блузка С Шитьем - Выкройка #2532

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, шитьё.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск вдоль среднего среза полочки – 0 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка - 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Стойка — 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины вверх.
4. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине борта + 4 см. Окантовать срезы борта полочки косой бейкой. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и настрочить в шов притачивания косой бейки.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По нижнему срезу изделия проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Внешнюю часть манжеты притачать к рукаву, заутюжить припуски на манжету. Подвернуть открытый срез внутренней стороны манжеты и настрочить в шов притачивания.
10. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

