

Блузка С Декоративной Планкой - Выкройка #2539

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Контрастная ткань для отделки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Воротник - 2 детали

2. Стойка – 2 детали
3. Планка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Планка — 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки (если они предусмотрены размером). Глубины заутюжить вверх.
3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва втачивания стойки в горловину. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
4. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину между метками, рассекая припуск в уголке. Припуски у меток рассечь. Планку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь. Притачать планку к полочкам. Припуски обметать и заутюжить на полочки.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Втачать верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания верхней стойки.
7. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву,

припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы на манжеты.

Технический рисунок:

