

## Блузка С Декоративным Вырезом - Выкройка #2545

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** косая бейка (приблизительная длина указана на лекале полочки); 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см. Припуски по горловине и вырезу полочки – 0 см. Остальные припуски - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

6. Погон – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
2. Окантовать декольте полочки косой бейкой. Наложить правую полочку на левую лицевыми сторонами вверх и скрепить по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к середине.
3. Притачать погоны к полочке. Припуски обметать и заутюжить на погоны. Притачать погоны к спинке. Припуски обметать и заутюжить на погоны.
4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на правую горловину полочки.
6. Окантовать горловину косой бейкой.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицу на левую сторону полочки.

### **Технический рисунок:**

