

## Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2546

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск по срезам горловины спинки и полочки - 0 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить косую бейку равную длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу и снова приутюжить пополам. Окантовать срез горловины. В уголке горловины полочки застрочить бейку вертикально.
4. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать нижние срезы рукавов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же можно обметать низ рукава тонким ролевым швом. В этом случае припуск низа следует срезать.) Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по окату. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

