

Блузка С Декоративной Застежкой - Выкройка #2551

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Планка - 2 детали
5. Кокетка спинки - 1 деталь
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Планка — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки (если они предусмотрены размером). Глубины заутюжить вверх.
3. Сложить планки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхнюю сторону. Припуск высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Наложить правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
4. Обметать нижний срез кокетки спинки. Сложить спинку и кокетку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски подрезать, на закруглениях рассечь, отвернуть кокетку на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Притачать спинку и кокетку к полочке, вставляя припуск полочки между кокеткой и спинкой. Настрочить нижний срез кокетки на спинку с лицевой стороны.
6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складку на рукаве. Глубина направлена от застежки.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы на манжеты.

Технический рисунок:

