

Блуза С Кружевом - Выкройка #2554

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружевная ткань контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по срезам горловины спинки и полочки – 0 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине среднего переднего среза кокетки полочки + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со средним срезом кокетки полочки с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Притачать кокетки полочки к полочке, рассекая в уголках, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
5. Подкроить косую бейку для обработки горловины и завязок (примерная длина указана на лекале полочки). Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу и снова приутюжить пополам. Окантовать срез горловины, одновременно обрабатывая завязки.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к пройме, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

