

Блузка С Баской - Выкройка #2557

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа и центральных срезов басок - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Баска спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

7. Баска полочки правая - 1 деталь
8. Баска полочки левая - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой срезы горловины спинки и полочки, косые срезы басок полочки.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине.
3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине. Притачать кокетку к полочке. Припуски рассечь и заутюжить на кокетку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски рассечь и разутюжить.
5. Стачать швы на деталях из подкладочной ткани. Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить подкладку с основным изделием по нижним срезам и средним срезам спинки.
6. Стачать боковые срезы басок. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Средние срезы басок полочки и нижние срезы обметать, подогнуть внутрь, и настроить. Наложить левую баску на правую, скрепить верхние срезы.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

Технический рисунок:

