

## Платье С Ложным Запахом - Выкройка #2561

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния; декоративная пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см. Припуск по срезу горловины и среднему срезу отлетной детали – 1.5 см.

**ВНИМАНИЕ:** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали

5. Рукав – 2 детали
6. Отлетная часть полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Проклеить срез горловины и средний срез отлетной детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.
4. Стачать вытачку на отлетной детали. Глубину заутюжить вверх. Обметать припуск горловины, средний и нижний срезы отлетной детали. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Наложить отлетную часть полочки на лицевую сторону полочки и скрепить по боковым и плечевым срезам.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние припуски обтачки к тесьме застежки молнии. Скрепить по плечевым швам.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
8. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петлю и пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

