

## Блузка Со Сборками - Выкройка #2562

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 5 пуговиц, резиновая тесьма шириной 1 см.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и низу рукава – 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины — 2 детали
6. Планка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины — 1 деталь
2. Планка - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По срезу горловины полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
3. Заутюжить детали планок вдоль по середине лицевой стороной наружу. Обметать петли на правой планке. Притачать планки к лицевой стороне полочки. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 0.1 см. Концы планок заправить внутрь, накладывая правую планку на левую, и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону и приутюжить.
6. Внешнюю часть обтачки горловины втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настроить в шов втачивания.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать припуск нижнего среза изделия и низа рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, закрепить.
9. Обметать петлю на правой стороне обтачки горловины. На левой стороне пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

