

Блуза С V-Образным Вырезом - Выкройка #2563

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск верхнего среза кармана – 2 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Кокетка спинки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Подборт - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке заложить и закрепить бантовую складку.
3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть и настрочить. Подогнуть припуски кармана внутрь и приутюжить. Наложить карман на левую полочку и настрочить.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
5. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на полочку и горловину кокетки и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить левую горловину спинки на правую и скрепить по центру.
6. Притачать кокетку спинки к спинке, заутюжить припуски вниз и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к пройме, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на левую полочку.

Технический рисунок:

