

## Платье С Отложным Воротником - Выкройка #2564

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** отделочная тесьма (примерная длина указана на лекале нижней части полочки); клеевая прокладка; потайная молния; 6 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Клапан – 4 детали
8. Воротник — 4 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Планка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Клапан – 2 детали
2. Воротник — 2 детали
3. Планка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между деталями отделочную тесьму, и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вкладывая по разметке клапаны, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Заутюжить продольные припуски планки на изнаночную сторону. Наложить планку на полочку изнаночной стороной на лицевую, подложить под края отделочную тесьму и настроить.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить детали воротников попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, вкладывая отделочную тесьму. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

**Технический рисунок:**

