

## Пальто Без Застежки - Выкройка #2567

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:** клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Воротник - 1 деталь со сгибом

### **Инструкции:**

1. Продублировать цельнокроеный подборт.
2. Обметать средние срезы полочки.
3. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Припуски обметать.
5. Рассечь припуск в уголке полочки, обогнуть нижний срез воротника цельнокроеным подбортом и стачать по горизонтальному срезу. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить борта.
6. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
8. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

### **Технический рисунок:**

