

## Топ С Отлетной Деталью - Выкройка #2569

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** разъемная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа - 3 см.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Волан полочки - 1 деталь
4. Волан спинки - 1 деталь

5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать плечевой срез воланов. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Внешний срез обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Также можно обтачать волан косой бейкой, для этого необходимо срезать внешний припуск.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать и обметать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Наложить волан на полочку, лицевыми сторонами внутрь. Совместить вертикальную разметку с прямым срезом волана полочки. Настрочить волан полочки на полочку. Отвернуть волан на левую сторону, скрепить припуски горловины и волана. Скрепить припуск волана спинки и средний припуск левой спинки. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Втачать застежку молнию. Бегунок застегнутой молнии должен находиться внизу.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной вниз и обтачать припуск горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Припуск низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

