

## Свободная Толстовка - Выкройка #2573

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** неопрен, малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** разъемная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Стойка - 1 деталь со сгибом

### **Инструкции:**

1. Обметать средние срезы полочки. Притачать к бортам разъемную застежку молнию.
2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стойку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Рассечь припуск в уголке полочки, стачать по горизонтальному срезу. Припуски обметать.
4. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
6. Заложить и стачать встречные складки на полочке и спинке. Складки закрепить у нижнего среза. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

### **Технический рисунок:**

