

Свободная Толстовка - Выкройка #2573

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: неопрен, малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Стойка - 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Обметать средние срезы полочки. Притачать к бортам разъемную застежку молнию.
2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стойку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Рассечь припуск в уголке полочки, стачать по горизонтальному срезу. Припуски обметать.
4. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
6. Заложить и стачать встречные складки на полочке и спинке. Складки закрепить у нижнего среза. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

