

2577 - Выкройка #2577

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку молнию.
3. На плечевом срезе полочки заложить и закрепить складки. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать плечевой срез подборта и обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия и обтачать правый борт от среднего шва спинки до низа. Левый борт обтачать от среднего шва спинки до метки. Припуски у метки рассечь. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать припуски левого борта от метки до низа.
6. Наложить правую полочку на левую, совместить линии центра и проложить отделочно-закрепляющую строчку по правому борту от вертикальной метки до низа. Проложить отделочно-закрепляющую строчку от вертикальной метки правого борта, по горловине и по левому борту.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

