

2579 - Выкройка #2579

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск верхнего среза кармана – 2 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Карман – 1 деталь
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Планка полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Подкроить по долевой прямоугольник шириной 4 см и длиной равной удвоенному обхвату талии. Сложить шнур вдоль пополам и приутюжить, длинные срезы подогнуть к центру и приутюжить сгибы. Сложить шнур вдоль пополам и стачать приутюженные сгибы между собой. Так же можно использовать готовый шнурок.
3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Подогнуть боковые и нижний припуск кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман на правую полочку и настрочить по разметке.
4. Обметать петли под шнур.
5. Заутюжить планку полочки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внутреннюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внешней планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внутренней планки. Проложить отделочную строчку на 0.1 см вдоль края борта.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к пройме, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 2 см, приутюжить и настрочить, образуя кулиску.

10. На левой полочке и стойке обметать петли. Пришить соответствующие пуговицы. Продеть шнур в кулиску.

Технический рисунок:

