

## Блузка-Жилет - Выкройка #2581

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, разъемная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать участок полочки в месте выреза.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Втачать застежку молнию. Бегунок застегнутой молнии должен находиться внизу.
3. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. По нижнему срезу центральной части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать рельефные срезы полочки, рассекая в уголках. Припуски обметать и заутюжить к центру, горизонтальные припуски заутюжить вниз.
5. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку горловины полочки на полочку и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Подшить средние срезы обтачки к тесьме застежки молнии. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
9. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

