

Платье Со Сборками На Грудь - Выкройка #2584

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см. Припуск нижнего среза рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

7. Вставка полочки – 1 деталь со сгибом
8. Верхняя часть полочки – 2 детали
9. Кокетка – 2 детали
10. Рукав – 2 детали
11. Воротник – 4 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. На деталях верхней части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к середине). Притачать кокетку к верхней части полочки, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать попарно детали воротников, припуски разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать воротник к горловине.
8. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
9. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, припуски рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным

изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

