

## Блуза С Декоративными Рукавами - Выкройка #2591

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава - 2 детали
4. Нижняя часть рукава - 4 детали
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали
6. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез внутренних обтачек.
5. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину блузки. Припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки настроить в шов притачивания внешней обтачки.
6. Стачать вытачки на верхней части рукава. Припуски обметать. Стачать шов рукава, припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.
7. Стачать швы нижних частей рукавов. Припуски разутюжить. Сложить нижние части рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вниз. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

