

Жилет Со Сборками Под Грудью - Выкройка #2592

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные или тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки — 1 деталь
3. Нижняя часть спинки — 1 деталь
4. Верхняя часть полочки — 2 детали
5. Пояс полочки — 2 детали
6. Нижняя часть полочки — 2 детали
7. Подборт — 2 детали

8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов на деталях верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс, обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю часть полочки, припуски заутюжить на пояс, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, горловину и нижний срез. Припуски на закругления рассечь, в уголках высечь. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Скрепить обтачку горловины спинки с плечевыми и средним швом.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. На левой полочке обметать внутреннюю петлю, пришить потайную пуговицу. Пришить декоративную пуговицу на правой полочке.

Технический рисунок:

