

Жакет С Декоративным Воротником - Выкройка #2601

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Борт полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Воротник – 2 детали со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали спинки и полочки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Борт полочки – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Воротник – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краю и отлету. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы. Втачать воротник в горловину полочки и спинки. Притачать прямой участок воротника к центральной части полочки, закладывая произвольные складки.
6. Притачать борт полочки к центральной части полочки. Припуски заутюжить к центру.
7. Стачать боковые срезы. Припуски разутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину и нижний угол борта. Подрезать швы в углах, на закруглении рассечь. Припуск на шов

обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Заутюжить низ изделия.

9. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить шов рукава.

10. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

12. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

13. Обметать петли и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

