

Платье С Планкой - Выкройка #2605

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана двух родственных или контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Рукав – 2 детали

2. Планка правая - 1 деталь
3. Планка левая - 1 деталь
4. Воротник - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка правая - 1 деталь
2. Планка левая - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
4. Стойка - 1 деталь
5. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до первой метки молнии и от второй метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Левая планка: Сложить деталь планки лицевой стороной наружу и приутюжить. Обметать длинный и нижний срезы планки. Притачать планку к лицевой стороне полочки, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголке, не доходя до строчки на 1 мм. Конец планки заправить внутрь.
6. Правая планка: Сложить планку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний уголок. Рассечь припуск планки у уголка. Припуски подрезать, вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Обметать длинный срез планки. Притачать планку к лицевой стороне полочки, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголке, не доходя до строчки на 1 мм. Уголок планки расправить на лицевой стороне.
7. Наложить правую планку на левую, и настрочить уголок на полочку, закрепляя левую планку.
8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от верха до метки разреза. Припуск разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см. от края. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.
11. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Обметать петли и пришить пуговицы на планке, манжетах и стойке.

Технический рисунок:

