

Прямая Блузка - Выкройка #2606

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Манжета - 2 детали
4. Планка - 4 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Планка - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить планки попарно лицевой стороной внутрь и обтачать внешний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть планки на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Наложить правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
3. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к пройме, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

