

## Платье С Декоративными Швами - Выкройка #2607

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из неосыпающихся материалов из натуральных или смесовых волокон. (неопрен, трикотаж капитон, шерстяной велюр).

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см. Припуск по верхнему срезу кармана - 2 см. Остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали



6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Воротник – 1 деталь
10. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать верхний срез кармана.
2. Верхний срез кармана подогнуть внутрь и настрочить. Подогнуть боковые и нижний припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить.
3. Стачать рельефные срезы на деталях спинки и полочки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Срезать припуски до 0.2 - 0.3 см.
4. Притачать нижние части полочки и спинки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Срезать припуски до 0.2 – 0.3 см.
5. Стачать средний шов полочки, складывая детали изнаночными сторонами внутрь. Срезать припуски до 0.2 – 0.3 см.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
7. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Втачать застежку молнию до середины воротника. Припуск внутренней стороны воротника подогнуть и настрочить в шов втачивания внешней стороны. Припуск среднего шва воротника подшить к тесьме застежки молнии.
8. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить. Манжету стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить.
10. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

