

## Асимметричное Платье - Выкройка #2609

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния, две пуговицы, декоративная пряжка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; Припуски верхних срезов правой верхней части полочки и правой верхней части спинки - 1.5 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя правая часть спинки - 1 деталь
2. Верхняя левая часть спинки - 1 деталь
3. Пояс спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь

6. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
7. Пояс полочки - 1 деталь
8. Нижняя правая часть полочки - 1 деталь
9. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
10. Обтачка полочки — 1 деталь
11. Обтачка спинки - 1 деталь
12. Лямка спинки - 1 деталь
13. Лямка переда - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка полочки — 1 деталь
2. Обтачка спинки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх. Стачать вытачку на верхней детали спинки. Глубину заутюжить к центру.
3. Стачать боковой шов верхних правых частей спинки и полочки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать верхний припуск деталей. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
4. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевой срез обтачек. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на полочку и спинку, уровнять срезы и обтачать, вставляя правые верхние части спинки и полочки. Припуски в углах высечь, на закруглениях подрезать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать по отдельности левые боковые срезы.
6. Стачать вытачку на нижней левой части полочки. Глубину заутюжить к центру. Обметать по отдельности рельефные срезы юбки переда. Стачать шов до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.3 см от края. Притачать пояс к нижней части полочки. Припуск обметать и заутюжить на пояс.
7. Стачать вытачки на нижних частях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Притачать пояс к нижней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на пояс.
8. Стачать правый боковой шов нижних частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить.
9. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуски обметать и заутюжить на пояс.

10. Втачать застежку молнию.
11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
12. Лямки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по одной длинной и одной короткой стороне. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать короткие стороны. Притачать лямки на правые верхние части полочки и спинки. Отрегулировать длину бретелей и пришить декоративную пряжку.
13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Обметать петли на правом плечевом срезе. На спинку пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

