

## Блузка С Кружевными Вставками - Выкройка #2610

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Кружевное полотно в тон основной ткани.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; остальные швы – 1см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть рукава – 2 детали
4. Воротник — 4 детали
5. Манжета – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 1 деталь
3. Верхняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 2 детали
2. Манжета - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Наметить и прорезать разрез на кокетке полочки. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Разложить кокетку спинки по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настроить в шов притачивания.
3. Стачать плечевые срезы кокеток спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали воротников попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки. На правую сторону пришить пуговицу.
6. По верхним срезам спинки и полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать спинку и полочку к кокеткам, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, заутюжить припуски вверх и обметать.
9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и

обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

### Технический рисунок:

