

Вельветовая Куртка - Выкройка #2616

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: вельветовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Планка - 1 деталь
7. Подборт - 2 детали

8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Манжета – 2 детали
11. Листочка – 2 детали
12. Большая мешковина – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Листочка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Наметить и продублировать клеевой прокладкой место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин, обметать.
3. По верхнему срезу детали спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать спинку к кокетке спинки, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. По верхнему срезу детали полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать полочки к кокеткам полочки, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.
4. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски приутюжить, отогнуть подборт на изнаночную сторону и скрепить с основной деталью по срезу горловины и низу.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешнюю сторону. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски рассечь. Стойку

вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов втачивания.

7. Сложить деталь планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания планки. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. По нижнему срезу изделия проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону планки к изделию, припуски заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания.

8. Обметать по отдельности локтевые срезы рукава. Стачать локтевой шов рукава от оката до метки, припуски у метки рассечь. На участке от оката до метки припуски заутюжить и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. На участке от метки до низа припуски разутюжить и проложить по краям отделочные строчки на 0.1 см. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы по надсечкам.

9. Сложить детали манжет вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Манжету вывернуть, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания.

10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах и стойке.

Технический рисунок:

