

Лонгслив Из Трикотажа - Выкройка #2619

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Внешняя часть полочки - 2 детали
4. Планка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Планка низа - 1 деталь со сгибом
7. Манжета - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Верхний припуск внутренней части полочки обметать, подогнуть внутрь и настроить двумя параллельными строчками во избежании растяжения.
2. Сложить планку полочки вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к внешней части полочки. Припуск заутюжить на основную часть и обметать.
3. Наложить правую часть полочки на левую и скрепить планки по нижнему срезу. Наложить внешнюю часть полочки на внутреннюю часть и скрепить по срезам проймы, боковым швам и нижнему срезу.
4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Деталь планки низа стачать в кольцо, припуск разутюжить. Сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и притачать к низу изделия. Припуск заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

Технический рисунок:

