

Блузка Со Сборками На Рукавах - Выкройка #2621

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: резиновая тесьма шириной 0.3 – 0.7 см; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник — 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Заложить складки полочки и закрепить по срезу горловины.
2. Выполнить разрез на спинке. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
3. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону спинки.
5. Верхний срез воротника обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. Средние срезы обметать, подогнуть внутрь и настрочить. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать воротник в горловину. Припуски обметать и заутюжить на основное изделие. Проложить закрепляющую строчку по лицевой стороне на 0.5 см от шва.
6. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать маленькую сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать и заутюжить на основное изделие.
7. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
8. На правую сторону спинки пришить пуговицу.
9. Отрегулировать длину резиновой тесьмы. Стачать тесьму в кольцо. Притачать резиновую тесьму к рукаву, слегка растягивая.

Технический рисунок:

