

Платье С Декоративным Передом - Выкройка #2623

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2.0 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь

4. Боковая правая часть полочки – 1 деталь
5. Боковая левая часть полочки – 1 деталь
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки, припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
5. На верхней части полочки заложить и закрепить складки. Глубины направлены к центру полочки.
6. Притачать верхнюю часть полочки к центральной и левой боковой части. Припуски обметать и заутюжить вниз.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, рассекая припуски в уголке. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы +

4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

