

Блузка С Открытым Плечом - Выкройка #2624

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь

3. Правый рукав – 1 деталь
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать цельнокроеные планки левого рукава.
2. Заутюжить цельнокроеную планку левого рукава на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутрь и настрочить на 0.1 см от сгиба. Наложить переднюю часть рукава на заднюю, совмещая линии петель, и скрепить по нижнему срезу.
3. Стачать правый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать. Притачать правый рукав к основному изделию, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
5. Обметать боковые срезы и срезы рукава отдельно на каждой детали. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от края.
6. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск

внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Обметать петли и пришить пуговицы на планках и стойке воротника. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

