

## 2636 - Выкройка #2636

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Бочок спинки - 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали

7. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
8. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь
9. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
10. Бочок полочки - 2 детали
11. Рукав - 2 детали
12. Воротник — 2 детали
13. Подборт - 2 детали
14. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. На нижней боковой части спинки заложить и закрепить складки. Стачать бочок и нижнюю боковую часть спинки, заутюжить припуски вверх, обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в уголках высечь, у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и угол лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Наложить правую полочку на левую, соединить по линии середины и скрепить по нижнему срезу.
11. На нижней боковой части полочки заложить и закрепить складки. Стачать бочок и нижнюю боковую часть полочки, заутюжить припуски вверх, обметать. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
13. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
14. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

### **Технический рисунок:**

