

Блузка С Треугольной Кокеткой - Выкройка #2639

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см; остальные швы - 1см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Передняя часть рукава - 2 детали
6. Задняя часть рукава - 2 детали

Инструкции:

1. Обметать средние срезы кокетки спинки по отдельности. Стачать средний шов кокетки спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.
2. Стачать плечевые срезы кокеток спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной! стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на лицевую! сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой (длина бейки указана на лекале спинки). В этом случае припуск по горловины следует срезать до 0 см.
5. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Заложить и закрепить складки на полочке. Притачать полочку к кокетке, заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Обметать нижние срезы верхней и нижней части рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить верхнюю часть рукава на нижнюю часть, совмещая надсечки, и скрепить по окату.
9. Втачать рукава в проймы, совмещая метки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.
11. Пришить пуговицу на правой стороне кокетки спинки.

Технический рисунок:

