

Короткий Жакет На 2 Пуговицах - Выкройка #2642

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; подплечники; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу жакета и низу рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

ВНИМАНИЕ! Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и полочки соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных - вверх.
3. Стачать плечевые и боковые швы, припуски разутюжить.
4. Сложить деталь воротника вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину и нижний угол борта. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Заутюжить низ изделия.
6. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить. Притачать подплечники.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке и подбортам, заутюжить припуски на подборт. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
8. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

