

## Жакет С Асимметричным Воротником Со Складками - Выкройка #2643

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Правая центральная часть спинки - 1 деталь
2. Левая центральная часть спинки - 1 деталь
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Левая центральная часть полочки - 1 деталь

6. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Подборт левый – 1 деталь
9. Подборт правый – 1 деталь
10. Воротник – 1 деталь
11. Обтачка левой полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Подборт – 1 деталь
4. Обтачка левой полочки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
4. Стачать плечевые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 40 см. Сложить полоску вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и прострочить на 0.5 см от сгиба. Полоску вывернуть и выправить завязку. Разрезать на две части.
6. Стачать боковые срезы, вставляя одну часть завязки в левый боковой шов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевой срез обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Заложить складки на воротнике, глубины направлены вниз. Сложить воротник и центральную правую части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать лацкан. Строчку заканчивать строго у линии притачивания подборта. Рассечь припуск плечевого среза, втачать воротник в горловину спинки. Стачать средний срез спинки, вкладывая средний срез воротника. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
9. Притачать подборта и обтачки к верху изделия, вкладывая правую часть завязки. Припуски борта рассечь, отвернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с верхом по плечевому срезу.

10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть.
11. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Припуск обметать и приутюжить. Притачать подплечники.
12. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
13. Обметать петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

### Технический рисунок:

