

Платье С Декоративным Лифом - Выкройка #2651

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск подгибки низа – 2.0 см; припуск подгибки низа рукава – 1.2 см, остальные швы – 1.0 см;

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины вытачек срезать оверлоком и заутюжить к центру.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
5. Заложить и закрепить складки на верхней части полочки. Глубины заутюжить от центра.
6. Обметать внешние срезы обтачек горловины полочки. Сложить обтачки и полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
8. Обметать внешние срезы обтачек горловины спинки. Сложить обтачки и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину строго до линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Стачать плечевой срез, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

13. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить внутрь и настрочить.

14. Скрепить полочки между собой потайными стежками.

Технический рисунок:

