

2653 - Выкройка #2653

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа спинки и рукава - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

7. Нижняя часть полочки - 2 детали
8. Верхняя часть рукава - 2 детали
9. Нижняя часть рукава — 2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать по отдельности средние и нижние срезы нижней части полочки. Стачать средний срез нижней части полочки от верха до метки. Припуск разутюжить, заутюживая одновременно припуск низа. Настрочить припуск фигурного низа полочки на изнаночную сторону и приутюжить. В месте стыка полочек проложить горизонтальную строчку, во избежание разрыва ткани.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заложить и закрепить задние складки, глубины направлены друг к другу. Наложить заднюю часть рукава на переднюю на 0.5 см, заложить первую переднюю складку, затем заднюю складку и так далее. Закрепить складки между собой. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх.

10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Нижний срез спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

