

## Платье С Центральной Застежкой - Выкройка #2655

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск нижнего среза изделия – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета - 2 детали
7. Подборт - 2 детали

## 8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

### 1. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру.
3. Заложить и закрепить складку на нижней части спинки. Глубина направлена к центру. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру, нагрудных - вверх. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки. Глубины направлены к центру. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачек горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Детали воротников сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротники на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
8. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
10. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать

сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от оката до метки разреза. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см.

11. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Обметать петли на полочке и манжетах. Пришить пуговицы согласно петлям.

### **Технический рисунок:**

