

## Летнее Пальто - Выкройка #2656

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 10 пуговиц; 1 внутренняя пуговица; пряжка для пояса.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все припуски – 1.0 см, припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали

6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали
9. Воротник - 2 детали со сгибом
10. Пата рукава - 2 детали
11. Подборт - 2 детали
12. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
13. Пояс - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроются за вычетом подборта и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Пата рукава - 2 детали
5. Пояс - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы на деталях верхней части спинки, заутюжить припуски к середине. Стачать средний срез верхней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону.
3. Заложить и закрепить складки на нижних частях спинки, глубины направлены к середине. Стачать средний срез нижней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Стачать нижнюю и верхнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать рельефные срезы на деталях верхней части полочки, заутюжить припуски к середине. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки, глубины направлены к середине. Стачать нижнюю и верхнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать боковые срезы от талии до низа.
6. Детали воротников сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закругления рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Сложить детали паты рукава вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по одной длинной и короткой сторонам. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать локтевой и передний швы рукава, вкладывая в передний шов пату, припуски заутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат, припуски приутюжить. Втачать подплечники.
9. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить.
10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Дважды подвернуть на 1 см припуск подгибки низа подкладки и настроить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки. Припуски заутюжить на подборт и обметать.
11. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины спинки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от края борта.
12. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть изделие на лицевую сторону.
13. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу. Пришить пуговицы на патах.
14. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.5 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса. Пробить отверстия.

## Технический рисунок:

