

## Платье С Раскленной Юбкой - Выкройка #2659

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средние срезы спинки на верхних и нижних деталях. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые срезы верхних центральных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет, строчку начинать строго у намеченной линии втачивания воротника. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Наложить правую центральную полочку на левую, совместить линии середины и рельефные срезы.
6. Стачать плечевые срезы боковых частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать боковые части полочки и спинки к центральным. Припуски обметать и заутюжить к центру.
7. Притачать нижние части платья к верхним. Припуски обметать и заутюжить вверх.
8. Стачать левый боковой шов от проймы до верхней метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

