

Юбка С Декоративным Передом - Выкройка #2661

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 декоративные пуговицы; 1 пуговица на пояс; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см. Припуск по криволинейному срезу отлетного полотнища - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Отлетное полотнище - 1 деталь
4. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить средний и нижний припуски отлетного полотнища юбки. Наложить отлетное полотнище лицевой стороной вверх на переднее полотнище юбки. Скрепить по боковому и верхнему срезам.
3. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
4. Стачать и обметать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Пришить декоративные пуговицы насквозь на переднее и отлетное полотнище, совмещая метки и скрепляя детали.
7. Наметить и обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

