

## Жакет С Баской - Выкройка #2671

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; подплечники; 6 пуговиц; декоративная тесьма (приблизительная длина указана на лекале полочки).

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу жакета и низу рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали



6. Стойка – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

**ВНИМАНИЕ!** Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и полочки соответственно.

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины вытачек подрезать и заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки. Припуски разутюжить.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск заутюжить вверх.
4. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины вытачек подрезать и заутюжить к середине. На левом борте наметить место расположения пуговиц. Настрочить декоративную тесьму вдоль по линии середины.
5. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые и боковые швы, припуски разутюжить.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски на закруглениях высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину и нижний угол борта. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Заутюжить низ изделия.
9. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить. Притачать подплечники.
10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке и подбортам, заутюжить припуски на подборт. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
11. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

