

Жакет С Косой Застежкой - Выкройка #2682

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Воротник — 2 детали

7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
9. Верхняя часть рукава - 2 детали
10. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Полочка - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Верхняя часть рукава - 2 детали
7. Нижняя часть рукава - 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 2 детали
3. Воротник — 1 деталь
4. Подборт — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, срезать глубину до 1 см и заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз.
4. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски разутюжить.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приуюжить. Втачать воротник в горловину.
6. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины (воротник располагается между обтачкой и основным изделием) и нижний угол борта. Припуски на закруглениях

рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

7. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

9. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукава. Стачать технологическое отверстие.

10. Проложить вдоль верхней части борта отделочную строчку по разметке. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать верхнюю и нижнюю петли на левой полочке, на правой полочке пришить внутренние пуговицы.

Технический рисунок:

