

## Плащ - Выкройка #2684

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладка; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 2 см, по срезам мешковин и листочки — 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Обтачка кокетки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Нижний воротник – 1 деталь
13. Листочка – 2 детали
14. Пата рукава – 2 детали
15. Пояс – 1 деталь
16. Шлевка — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Большая мешковина кармана – 2 детали
8. Малая мешковина кармана – 2 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали полочки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов.

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:** подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

## Инструкции:

Внимание: Рельефные и боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Продублировать место расположения кармана на боковой части полочки. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине.
4. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

5. Обтачать нижний срез кокетки обтачкой, швы рассечь. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 от края. Наложить кокетку на спинку и настроить по кокетке отделочно-закрепляющую строчку.
6. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине.
7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
8. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.
9. Воротники сложить лицом внутрь и обтачать отлет и концы воротника. У надсечки припуски надсечь, воротник вывернуть и приутюжить.
10. Низ изделия обметать и заутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа строго по размеченной линии. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Настроить низ изделия.
11. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Скрепить между собой швы втачивания верхнего и нижнего воротников. Вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.
12. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и настроить (обметанный припуск сверху). Разрезать на 10 частей.
13. Настроить шлевки на детали рукавов. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава.
14. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настроить.
16. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава.
17. Проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.
18. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пату через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.
19. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от

края.

20. Пришить шлевки на уровне рельефных швов полочки и спинки.

21. На правой полочке и патах обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

### Технический рисунок:

