

Блузка С Декоративным Бантом - Выкройка #2693

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Полочка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник — 2 детали

7. Стойка – 2 детали
8. Планка борта – 2 детали
9. Бант – 2 детали
10. Перемычка – 2 детали
11. Планка банта – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка борта – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.
4. Стачать перемычку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить перемычку вдоль пополам и приутюжить. Сложить бант вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать внешний и нижний срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Вложить бант в перемычку, закладывая произвольные складки. Скрепить детали по средним срезам. Сложить планку банта вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить планку банта на полочку и скрепить по боковым и средним срезам. Наложить сверху бант и скрепить средние срезы.
5. Планку полочки наложить на полочку лицевой стороной вниз и стачать по линии борта. Отвернуть планку на изнаночную сторону, подогнуть срез внутренней планки и настроить в шов притачивания. Планку приутюжить.
6. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать плечевые и правый боковой срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю

стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.

8. Правую полочку наложить на левую и стачать детали не доходя до верха 10 см.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
10. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
11. Обметать припуск нижнего среза изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

