

Блуза С Пышными Рукавами - Выкройка #2701

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вниз. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуск приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и скрепить концы.
5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и скрепить по срезам горловины. Рассечь спинку и обтачку спинки. Обтачать горловину и разрез спинки, постепенно сходя на нет и вставляя навесную петлю. Рассечь припуски и уголок на спинке. На горловине полочке обтачать вырез, к верху сводя припуск на 0.2 см. Припуски высечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить уголки полочки между собой потайными стежками.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Пришить пуговицу на горловину спинки.

Технический рисунок:

