

Блузка С Декоративными Рукавами - Выкройка #2704

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Стойка - 2 детали
4. Планка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали

2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заутюжить детали планок вдоль по середине лицевыми сторонами наружу. Притачать планки к лицевой стороне полочки, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь, накладывая правую планку на левую, и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны стойки подогнуть и настроить в шов притачивания внешней стороны.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине верхнего среза рукава + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с верхним срезом рукава с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковой шов одновременно с нижним швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Скрепить между собой заднюю и переднюю части рукава несколькими стежками на уровне волнистых меток.

Технический рисунок:

