

Блузка С Воланами - Выкройка #2706

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Волан 1 - 2 детали
6. Волан 2 - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски разутюжить и обметать.
3. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Внешний припуск воланов обметать, подогнуть и настроить. Так же можно обработать срез швом американка, для этого необходимо срезать припуск.
5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан 1. Припуск обметать и заутюжить к центру.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуск разутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить срез горловины. Подшить обтачку к среднему срезу спинки, вставляя навесную петлю.
10. К окату рукава притачать волан 2. Припуск обметать и заутюжить на волан.
11. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

13. Пришить пуговицу на спинку.

Технический рисунок:

